Kola a pneumatiky

Celoplošný kryt kola



Obr. 1 Výměna kola: Demontáž celoplošného krytu kola

Vždy podle druhu disků je nejdříve nutné odstranit celoplošné kryty kol, aby bylo možné se dostat ke šroubům kol.

Demontáž

Velkoplošný kryt kola sejměte v následujícím pořadí:

1. Pomocí třmenu z palubního nářadí zatáhněte u první upevňovací příchytky ① celoplošného krytu kola.
2. Stáhněte další upevňovací příchytky v pořadí ①-⑥.

Nasazení

1. Celoplošný kryt kola ustavte tak, aby se upevňovací příchytky nacházely proti svým upevněním na disku.
2. Celoplošný kryt kola upevněte pokud je to možné bez použití nářadí. Zatlačte při tom kryt ve středu tak, aby slyšitelně zaklapl.

Checo 10E012815FF (05.24)
10E012815FF